

SÅ HÄR FUNGERAR

belle[®]
vue
persienne

VID RENGÖRING AV FÖNSTER
OCH PERSIENN:

- 1.** DRAG NER HYLSAN PÅ VRIDSTÅNGENS ÖVRE ÄNDA OCH FRIGÖR STÅNGEN FRÅN BÖJFJÄDERN. (I FÖREKOMMANDE FALL: TAG STÅNGEN UR STÅNG/LIN-HÅLLAREN).

- 2.** TAG NER PERSIENNEN GENOM ATT SKJUTA SÄKERHETSSPÄRREN PÅ KASSETTENS UNDERSIDA MOT CENTRUM AV KASSETTEN OCH LYFT NER DEN.

- 3.** PÅ BREDA PERSIENNER, LOSSA UPPHÄNGNINGSBESLAGET PÅ MITTEN AV KASSETTEN.

VID UPPHÄNGNING AV PERSIENNERNA
OMVÄNT FÖRFARINGSSÄTT.

belle[®]
vue
persienne

040 - 18 11 00